

Instructions d'installation et d'utilisation

AVERTISSEMENT VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER ET D'INSTALLER CE PRODUIT
AVERTISSEMENT - LE RESPECT DE CES INSTRUCTIONS EST
IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR VOUS Y
RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT
NE LÂCHEZ PAS LA POIGNÉE LORSQUE VOUS DÉROULEZ / ENROULEZ LE STORE





Table des matières

► Spécifications / Précautions et avertissements de sécurité pour l'installation et l'utilisation	1
► Accessoires et outils nécessaires.....	2
► Procédure d'installation.....	3, 4

Spécifications

Taille réelle (cm) 140x200 - Tissue Polyester
Classe de résistance au vent 28 Km/h
Utilisation possible intérieure et extérieure




ATTENTION, LIRE LES INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER LE PRODUIT



Le cordage doit être mis hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étranglement. A proximité de l'écran et des cordes, enlever tout mobilier, lit, chaise ou autre fauteuil qui pourrait servir de plateforme à un enfant.

Explication des symboles :


 Signifie une interdiction

 Signifie important


ATTENTION

Assurez-vous que tous les boulons de fixation et les dispositifs de sécurité sont correctement installés et serrés avant d'ouvrir le store enrouleur. Enroulez toujours le store en cas de vent, de pluie et quand vous n'en avez pas besoin. Le non respect de ces instructions risque d'endommager le store enrouleur. N'essayez jamais de démonter ou de réparer vous-même le store enrouleur. Consultez un technicien compétent.

 Ne l'installez jamais dans un lieu élevé et exposé au vent car le brise vue risque de tomber et de causer des blessures

 Une fois que vous êtes prêt à déballer et assembler le store enrouleur, assurez-vous que vous disposez des outils nécessaires, de suffisamment de personnes (nous recommandons 2 personnes) et d'espace ainsi que d'un endroit sec et propre pour procéder à l'installation

 Ne l'utilisez pas dans des endroits soumis à des vibrations ou des impulsions

 L'installation peut être réalisée par des non professionnels du moment que les instructions sont suivies correctement. Si vous rencontrez des problèmes au cours de l'installation, veuillez demander l'aide d'une personne qualifiée.


 Veillez à utiliser toutes les vis et tous les écrous correctement lors de l'installation car le store peut être dangereux s'il n'est pas solidement fixé


 **Attention selon la nature et le matériau de fixation vous pouvez devoir renforcer cette fixation avec du sellement chimique.**

 Attention à ne pas vous blesser aux doigts lors de l'installation

 N'utilisez pas le produit dans des lieux où la température est élevée, comme des cloisons proches de fourneaux

 Ne l'utilisez jamais en cas de pluie ou de vent

 Ne l'utilisez jamais pour autre chose que l'emploi pour lequel il a été prévu

 Le store risque d'être endommagé si vous l'utilisez dans des conditions de gel

 Veuillez enrouler le store en cas de vent et de pluie


 Toute modification du store est interdite


 Prévoyez suffisamment d'espace autour du store lorsque vous l'enroulez ou le déroulez


 Ne faites pas de barbecue sous le store et évitez d'allumer un feu à proximité

 Ne déroulez pas le store quand des opérations de maintenance, comme le lavage des vitres, est en cours à proximité



 Vérifiez le store tous les 3 mois afin de vous assurer que toutes les fixations sont correctement serrées et que le produit n'a pas été endommagé

 N'utilisez pas le store enrouleur s'il a besoin d'être réparé. N'essayez pas de réparer vous-même le produit, contactez une personne qualifiée


 N'utilisez pas le store enrouleur en conditions de gel.

 Enroulez toujours le store lentement et évitez de le lâcher lorsque vous l'enroulez afin de prévenir toute blessure et les dégâts matériels.

Accessoires et outils nécessaires



Veillez préparer les outils suivants avant de procéder à l'installation





Tournevis





Procédure d'installation

1 - Installation vissée sur un support



Visserie non fournie, pensez à adapter la visserie en fonction du support (matériau creux ou plein).




Pour une utilisation en intérieur, vous pouvez fixer définitivement l'écran. Pour une utilisation en extérieur, nous vous conseillons d'utiliser des vis crochet permettant d'enlever l'écran pendant la période hivernale.



Installation clipsée



Fonction repliage



Fonction dépliage

